

Bestellformular

FA CUSTOM IN EAR HÖRER



Sehr geehrter Kunde,

Füllen Sie dieses Bestellformular für Ihren FA Custom In-Ear-Hörer bitte vollständig aus.

Auf der zweiten Seite finden Sie die Instruktionen für den Hörgeräteakustiker. Bitte drucken Sie dieses Blatt ebenfalls aus und nehmen Sie es zu Ihrem Termin der Ohrabdrucknahme mit und legen Sie es dort vor.

Anschließend senden Sie bitte das ausgefüllte Formular gemeinsam mit Ihren Ohrabformungen zu Fischer Amps ein. Wir senden Ihnen innerhalb von 5 Tagen nach Eingang eine Auftragsbestätigung per Email.

● Hörermodell (Gewünschtes Modell bitte ankreuzen):

FA 666 (6 Treiber, 3-Wege)



FA 4XB (4 Treiber, 3-Wege)



FA RAPTURE (4 Treiber, 3-Wege)



FA 3XB (3 Treiber, 2-Wege)



FA 3 (3 Treiber, 2-Wege)



● Farbauswahl (Gewünschte Farbe bitte ankreuzen)



clear



grey translucent



black opaque



white opaque



blue translucent



turquoise translucent



green translucent



amber translucent



red translucent



red opaque

● Weitere Designoptionen: ohne FA Logo eigenes Logo oder Grafik (Aufpreis 119 €)

● Aufschrift Lasergravur auf Lederetui : _____ (Max. 25 Zeichen)

● Anschlusskabel: 140 cm
(Stereo, Winkel-Klinkenstecker 3,5mm - 2-Pin 0,78mm) schwarz transparent / silber

● Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____

PLZ : _____ Stadt: _____ Land: _____

Mobiltelefon: _____ Email: _____

Notizen: _____

Mit meiner Unterschrift erteile ich verbindlich den Auftrag und stimme der Verwendung meiner Daten für den Auftrag zu. Meine Daten werden ausschließlich zur Auftragsbearbeitung und zu Produktservicezwecken bei Fischer Amps gespeichert.

Unterschrift: _____ Datum: _____

Wichtige Hinweise zur Abnahme von Ohrabformungen für professionelle maßgefertigte In-Ear-Hörer:

1. Verwenden Sie zur Ohrabdrucknahme feinabzeichnendes, gut fließfähiges Ohrabdruck-Silikon für eine hohe Abformpräzision sowie möglichst zum Durchmesser des Ohrkanals passende, flache Abformpads bzw. angepasste Watte pads.
2. Der Mund sollte bei der Ohrabdrucknahme bis zur Entnahme der Ohrabformungen entspannt geschlossen sein. **Bitte keine Kaubewegungen während des Aushärtvorgangs!**
3. Achten Sie beim Einbringen der Ohrabdruckmasse in das Ohr, **dass alle im Beispielbild gezeigten Areale des äußeren Ohres und bis zum zweiten Knick des Ohrkanals (siehe unten) komplett und ohne Luftsinschlüsse abgeformt werden.** Wichtig ist auch, dass im Bereich der Basis Ohrabdruckmasse aufgebaut wird, da auch der Bereich der äußeren Concha für die Konstruktion der Hörschale und Positionierung des Anschlusssteckers sehr wichtig ist.
4. Falls die fertigen Ohrabformungen mit einem Ohrabdruckscanner gescannt werden, speichern Sie bitte die Scandaten zur Übertragung als Name_Vorname.stl Dateien und senden Sie diese als Dateianhang per E-Mail an info@fischer-amps.de.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an FISCHER AMPS:
 Telefon: +49 6291 64879-0, Email: info@fischer-amps.de

